

Gebruikershandleiding voor Branddetectie FP700-serie

Normale Werking

In normale situatie is het volgende van toepassing:

Een groen oplichtende LED “voeding in dienst”
Alle andere LED's zijn gedoofd.

Bij een brand

1. DE ZOEMER OP HET PANEEL GEEFT EEN CONTINU SIGNAAL.
2. Rode LED's gaan branden ter indicatie dat er brand is. Onthoud de zone waar de brand is ontstaan.
DE RODE LED BIJ DE ZONE OMSCHRIJVING GEEFT DE LOCATIE VAN DE BRAND AAN.
3. Druk op **Stop zoemer**.
4. Om de sirene uit te schakelen, draait u de sleutelschakelaar naar de ingeschakelde positie (slotje open) en drukt u op **Waarschuwing start/stop**.
5. Onderzoek de oorzaak van de brandmelding.
6. Wanneer de brand onder controle is, kunt u het brandpaneel opnieuw in rust brengen door op de toets **Herstel** te drukken. (met de sleutelschakelaar in de ingeschakelde positie (slotje open).

Als opnieuw een brandalarm wordt gemeld, kan het volgende het geval zijn :

De brand is nog niet onder controle, de melder komt weer in brandalarm.
Het glas van een drukknop is gebroken. Vervang het glas.
De branddetectoren zijn vervuild geraakt. Reinig de branddetectoren.

Bij een storing

1. DE ZOEMER OP HET PANEEL GEEFT EEN CONTINU SIGNAAL
2. De gele LED bij STORING geeft aan dat een storing is opgetreden.
3. Druk op toets **Stop zoemer**.

Bij eventuele problemen met uw branddetectie zijn wij 24h / 24h bereikbaar:
Tel. 09/328.48.48

Dit is een automatisch doorschakelsysteem; u komt rechtstreeks in verbinding met de persoon van dienst.

Met de meeste hoogachting,

VDDBS-Beveiliging bvba